

GUIA COMERCIAL

BATERIAS TRIGGER TD600

TRIGGER



447 Vozes



30 presets de fábrica
20 de usuários
(personalizáveis)



15 canções
de acompanhamento



Metrônomo



Saída Stereo
P10/ Line Out/ L/R



USB Interface
/MIDI



Edição avançada
de vozes e
sensibilidade



Fonte de
alimentação
bivolt 110-240v



Espaço para
gravação



Rack Trigger
4 apoios
para **total**
estabilidade



Entrada Extra
para expansão
de PADS

DICAS TRIGGER

Em nenhuma circunstância tente abrir a unidade ou realizar qualquer alteração procure uma assistência técnica.

Atenção: Choques físicos causados por quedas, batidas, ou a colocação de objetos pesados sobre o instrumento poderão causar arranhões e outros danos mais sérios.

Limpe sempre o instrumento com um pano macio seco e nunca utilize água, álcool, tiner ou polidores petroquímicos.

Garantia 90 dias de acordo com CDC.



MÓDULO	
Vozes	447
Presetts	30 de fábrica e 20 de usuários (personalizáveis)
Acompanhamento	15 canções
Volume individual	5kobs fader
Metrônomo	On/Off, tempo voz, compasso, volume, ritmo e pan
Menu	Modo play, metrônomo, desligamento automático, ajustes avançados: sensibilidade, dinâmica de velocidade, decaimento de sinal, curva de velocidade, Midi In/Out
Display	2.5" LCD
Espaço para gravação	Sim
Botão Lock	Sim
Fonte de Alimentação	9.0V - 2.0A
Auxiliares	Fone de Ouvido P10 Saída Stereo P10/ Line Out L/R Entrada de áudio P2 / Line In USB Interface/MIDI Entrada extra P10 para expansão de Pad Entrada extra P10 para expansão de Prato

Bateria Eletrônica Trigger TD600

PAD SET Inclui:

1X	DTMD60	Módulo DTMD60
4X	DTPA62	Pad de Mesh Head 8" Dual Zone
3X	DTCY12	Pad de prato 12" com função choke
1X	-	Pad de bumbo Mesh Head
1X	DTHP20	Pedal de controle hi-hat
1X	-	Pedal de bumbo
1X	DTCB10	Cabo medusa
1X	DTAC09	Fonte de energia bivolt 100-240v~50/60Hz 0.5A
		Rack Trigger, holders, junções e extensores para os pratos
		*Não acompanha banco
		** Baixe o manual em português em nosso site: www.triggerdrums.com