

 **251** Vozes

 **25 presets**
de fábrica

 **15 canções**
de acompanhamento

 **Metrônomo**

 **Entrada de áudio**
P2/ Line In

 **USB Interface /MIDI**

 **Ajuste individual**
de sensibilidade dos pads

 **Fonte de alimentação bivolt** 110-240v



MÓDULO	
Vozes	251
Presets	25 de fábrica
Acompanhamento	15 canções
Metrônomo	On/Off
Display	LED
Espaço para gravação	Sim
Fonte de Alimentação	9.0V - 2.0A
Auxiliares	Auxiliares Fone de Ouvido P10 Entrada de áudio P2 / Line In USB Interface/MIDI

Bateria Eletrônica Trigger TD200

PAD SET Inclui:

- | | | |
|----|--------|---|
| 1X | DTMD20 | Módulo DTMD20 |
| 4X | DTPA21 | Pad Mesh Head 7,5" Single Zone |
| 3X | DTCY10 | Pad de prato 10" |
| 2X | DTPH10 | Pedal de controle de hi-hat / bumbo |
| 1X | DTCB10 | Cabo medusa |
| 1X | DTAC09 | Fonte de energia bivolt 100-240V~50/60Hz 0.5A |
- Rack Trigger, holders, junções e extensores para os pratos
*Não acompanha banco

** Baixe o manual em português em nosso site: www.triggerdrums.com

DICAS TRIGGER

Em nenhuma circunstância tente abrir a unidade ou realizar qualquer alteração procure uma assistência técnica.

Atenção: Choques físicos causados por quedas, batidas, ou a colocação de objetos pesados sobre o instrumento poderão causar arranhões e outros danos mais sérios.

Limpe sempre o instrumento com um pano macio seco e nunca utilize água, álcool, tiner ou polidores petroquímicos.

Garantia 90 dias de acordo com CDC.