

TRIGGER DRUMS | BATERIAS ELETRÔNICAS

TRIGGER

Let's jam!



TRIGGER

TD200, TD400 E TD600 AS NOVAS BATERIAS TRIGGER

A Trigger chegou para atender a todos os bateristas! São 3 modelos de baterias eletrônicas, pensadas para os músicos que procuram equipamento de qualidade para estúdios e palcos. Com peles em Mesh Head que permitem uma tocabilidade mais natural, racks Trigger com excelente estabilidade, pads com resposta rápida e excelente sensibilidade, garantindo mais dinâmica na hora da performance. O modelo TD200 é ideal para quem procura variedade e uma bateria bastante intuitiva. Agora quem deseja um instrumento mais completo com possibilidades de expansão do kit, pratos com choke, as baterias e TD400 e TD600 são a escolha certa que vão elevar sua performance musical a um novo patamar.



TD200



TD400



TD600



TRIGGER TD200



"Fotos meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio."



"Fotos meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio"

A **Bateria Trigger TD200** é indicada para bateristas que buscam um instrumento acessível, prático e bastante intuitivo. Os pads Single Zone em Mesh Head proporcionam uma tocabilidade mais natural, melhor rebote das baquetas e uma sensação mais próxima de um tambor acústico. As baterias foram projetados para uma prática silenciosa e com total dinâmica para que o músico possa explorar toda sua versatilidade.

Vozes	251
Presets	25 de fábrica
Acompanhamento	15 canções
Metrônomo	On/Off
Display	LED
Espaço para gravação	Sim
Fonte de alimentação	9.0V - 2.0A
Auxiliares	Fone de Ouvido P10 Entrada de áudio P2 / Line In USB Interface/MIDI

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



MÓDULO | DTMD20



PAD 7,5 | DTPA21



PAD 10 CYMBAL | DTCY10



PEDAL DE CONTROLE | DTPH10

Bateria Eletrônica Trigger TD200

PAD SET Inclui:

- | | | |
|----|--------|--|
| 1X | DTMD20 | Módulo DTMD20 |
| 4X | DTPA21 | Pad Mesh Head 7,5" Single Zone |
| 3X | DTCY10 | Pad de prato 10" |
| 2X | DTPH10 | Pedal de controle de hi-hat / bumbo |
| 1X | DTCB10 | Cabo medusa |
| 1X | DTAC09 | Fonte de energia bivolt 100-240V~50/60Hz 0.5A |
| | | Rack Trigger, holders, junções e extensores para os pratos |

*Não acompanha banco

** Baixe o manual em português em nosso site: www.triggerdrums.com

TRIGGER TD400



"Fotos meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio."



A **Bateria Trigger TD400** é ideal para os bateristas que querem explorar sua criatividade. Com o pad de caixa dual zone, pads de tons single zone todos em Mesh Head e pad de prato com choke, permite ao baterista uma experiência realista com total dinâmica. Permite a expansão do kit com 2 entradas extras para pads e a conexão direta com ao computador ou interfaces sem a necessidade de instalação de software na hora da gravação. Com ajustes avançados do módulo é possível ainda customizar, editar a sensibilidade, timbre e volume de cada peça. Além disso, os knobs faders possibilitam que o batera tenha em mãos de forma prática a possibilidade de ajustar o volume de cada pad até mesmo enquanto ele estiver executando o instrumento.

Vozes	447
Preset	30 de fábrica 20 de usuários (personalizáveis)
Acompanhamento	15 canções
Metrônomo	On/Off, tempo voz, compasso, volume, ritmo e pan
Menu	Modo play, metrônomo, desligamento automático, ajustes avançados: sensibilidade, dinâmica de velocidade, decaimento de sinal, curva de velocidade, Midi In/Out
Display	2,5"LED
Espaço para gravação	Sim
Botão Lock	Sim
Fonte de alimentação	9.0V - 2.0A
Auxiliares	Fone de Ouvido P10 Saída Stereo P10/ Line Out L/R Entrada de áudio P2 / Line In USB Interface/MIDI Entrada extra P10 para expansão de Pad Entrada extra P10 para expansão de Prato

"Fotos meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio"

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



MÓDULO | DTMD40



PAD 7,5" | DTPA41



PAD 10 CYMBAL | DTCY12



PEDAL DE CONTROLE | DTPH10

Bateria Eletrônica Trigger TD400

PAD SET Inclui:

- | | | |
|----|--------|--|
| 1X | DTMD40 | Módulo DTMD40 |
| 3X | DTPA41 | Pad Mesh Head 7,5" Single Zone |
| 1X | DTPA62 | Pad de caixa Mesh Head 8" Dual Zone |
| 3X | DTCY12 | Pad de prato 12" com função choke |
| 2X | DTPH10 | Pedal de controle de hi-hat / bumbo |
| 1X | DTCB10 | Cabo medusa |
| 1X | DTAC09 | Fonte de energia bivolt 100-240V~50/60Hz 0.5A |
| | | Rack Trigger, holders, junções e extensores para os pratos |

*Não acompanha banco

** Baixe o manual em português em nosso site: www.triggerdrums.com

TRIGGER TD600



"Fotos meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio."



A **Bateria Trigger TD600** é a escolha certa para os músicos que desejam uma experiência realística na bateria eletrônica. Com pads dual zone em Mesh Head, pads de prato com Choke que possibilita ao baterista interromper o som do prato, além disso, o pad bumbo também em Mesh permite ao baterista uma experiência única, com total dinâmica. Permite a expansão do kit com 2 entradas extras para pads.

A **Bateria TD600** permite expansão o kit, garantindo mais opções e possibilidades na hora de criar suas levadas. Seu sistema Plug and Play compatível com os principais DAWs do mercado, permite que o instrumento seja conectado diretamente ao computador e ou interface sem a necessidade de instalação de software na hora das gravações. É só plugar e tocar.

Vozes	447
Presets	30 de fábrica 20 de usuários (personalizáveis)
Acompanhamento	15 canções
Metrônomo	On/Off, tempo voz, compasso, volume, ritmo e pan
Menu	Modo play, metrônomo, desligamento automático, ajustes avançados: sensibilidade, dinâmica de velocidade, decaimento de sinal, curva de velocidade, Midi In/Out
Display	2,5"LED
Espaço para gravação	Sim
Botão Lock	Sim
Fonte de alimentação	9.0V - 2.0A
Auxiliares	Fone de Ouvido P10 Saída Stereo P10/ Line Out L/R Entrada de áudio P2 / Line In USB Interface/MIDI Entrada extra P10 para expansão de Pad Entrada extra P10 para expansão de Prato

"Fotos meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio"

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



MÓDULO | DTMD60



PAD 8" | DTPA62



PAD 10 CYMBAL | DTCY12



PEDAL DE CONTROLE | DTPH20

Bateria Eletrônica Trigger TD600

PAD SET Inclui:

1X	DTMD60	Módulo DTMD60
4X	DTPA62	Pad de Mesh Head 8" Dual Zone
3X	DTCY12	Pad de prato 12" com função choke
1x	-	Pad de bumbo Mesh Head
1X	DTHP20	Pedal de controle hi-hat
1x	-	Pedal de bumbo
1X	DTCB10	Cabo medusa
1X	DTAC09	Fonte de energia bivolt 100-240V~50/60Hz 0.5A
		Rack Trigger, holders, junções e extensores para os pratos
		*Não acompanha banco
		** Baixe o manual em português em nosso site: www.triggerdrums.com




ACESSÓRIOS

TRIGGER

PADS E KIT DE EXPANSÃO

PAD 10 CYMBAL TRIGGER	DTCY10		Pad de prato single zone 10" Trigger
	DTCY12		Pad de prato dual zone 10" com choke Trigger
PAD 7,5 TRIGGER	DTPA21		Pad 7,5" single zone para bateria TD200 Trigger
	DTPA41		Pad 7,5" single zone para bateria TD400 Trigger
PAD 8" TRIGGER	DTPA62		Pad 8" dual zone para bateria TD600 Trigger
PEDAL DE CONTROLE TRIGGER	DTPH10		Pedal de controle Trigger (Bumbo/ HiHat)

SUPORTES E CLAMPS


CLAMP RACK TRIGGER	DTJB02		Clamp Trigger
	DTJB03		Clamp Trigger
	DTJB04		Clamp Trigger
	DTJS24		Clamp Trigger
SUPORTE HIHAT TRIGGER	DTHH20		Suporte de prato HiHat Trigger TD200
SUPORTE DE PRATO TRIGGER	DTHC20		Suporte de prato Trigger TD200
SUPORTE DE PRATO TRIGGER	DTHC40		Suporte de prato Trigger TD400 e TD600

PARTES E PEÇAS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT TRIGGER 9V	DTAC09		Fonte de alimentação 9V AC - Bivolt para bateria eletrônica Trigger
CABO MEDUSA TRIGGER	DTCB10		Cabo medusa (multicabo) compatível com o Módulo Trigger
PELE 7,5 MESH TRIGGER	DTMH75		Pele Mesh Head 7,5"
PELE 8 MESH TRIGGER	DTMH80		Pele Mesh Head 8"
MÓDULO TRIGGER	DTMD20		Módulo DTMD20
	DTMD40		Módulo DTMD40
	DTMD60		Módulo DTMD60

BATERIAS ELETRÔNICAS TRIGGER


ACESSE O CANAL DA TRIGGER NO YOUTUBE



100.000 views



"Fotos meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio"



"Fotos meramente ilustrativas. Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio"

ACOMPANHE A TRIGGER NA WEB



www.triggerdrums.com



youtube.com/triggerdrums



[@triggerdrums](https://www.instagram.com/triggerdrums)

SAC@TRIGGERDRUMS.COM