

# GUIA COMERCIAL

## BATERIAS TRIGGER TD400

# TRIGGER



**447 Vozes**



**30 presets** de fábrica  
**20 de usuários**  
(personalizáveis)



**15 canções**  
de acompanhamento



**Metrônomo**



**Saída Stereo**  
P10/ Line Out/ L/R



**USB Interface**  
/MIDI



**Edição avançada**  
de vozes e  
sensibilidade



**Fonte de**  
**alimentação**  
**bivolt** 110-240v



**Espaço para**  
**gravação**



Rack Trigger  
**4 apoios**  
para **total**  
**estabilidade**



**Entrada Extra**  
para expansão  
de PADS

### DICAS TRIGGER

Em nenhuma circunstância tente abrir a unidade ou realizar qualquer alteração procure uma assistência técnica.

Atenção: Choques físicos causados por quedas, batidas, ou a colocação de objetos pesados sobre o instrumento poderão causar arranhões e outros danos mais sérios. Limpe sempre o instrumento com um pano macio seco e nunca utilize água, álcool, tiner ou polidores petroquímicos.  
Garantia 90 dias de acordo com CDC.



| MÓDULO               |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vozes                | 447                                                                                                                                                                                               |
| Presets              | 30 de fábrica e 20 de usuários (personalizáveis)                                                                                                                                                  |
| Acompanhamento       | 15 canções                                                                                                                                                                                        |
| Volume individual    | 5kobs fader                                                                                                                                                                                       |
| Metrônomo            | On/Off, tempo voz, compasso, volume, ritmo e pan                                                                                                                                                  |
| Menu                 | Modo play, metrônomo, desligamento automático, ajustes avançados: sensibilidade, dinâmica de velocidade, decaimento de sinal, curva de velocidade, Midi In/Out                                    |
| Display              | 2.5" LCD                                                                                                                                                                                          |
| Espaço para gravação | Sim                                                                                                                                                                                               |
| Botão Lock           | Sim                                                                                                                                                                                               |
| Fonte de Alimentação | 9V - 2.0A                                                                                                                                                                                         |
| Auxiliares           | Fone de Ouvido P10<br>Saída Stereo P10/ Line Out L/R<br>Entrada de áudio P2 / Line In<br>USB Interface/MIDI<br>Entrada extra P10 para expansão de Pad<br>Entrada extra P10 para expansão de Prato |

### Bateria Eletrônica Trigger TD400

PAD SET Inclui:

- 1X DTMD40 Módulo DTMD40
  - 3X DTPA41 Pad Mesh Head 7,5" Single Zone
  - 1X DTPA62 Pad de caixa Mesh Head 8" Dual Zone
  - 3X DTCY12 Pad de prato 12" com função choke
  - 2X DTPH10 Pedal de controle de hi-hat / bumbo
  - 1X DTCB10 Cabo medusa
  - 1X DTAC09 Fonte de energia bivolt 100-240v~50/60Hz 0.5A
- Rack Trigger, holders, junções e extensores para os pratos  
\*Não acompanha banco  
\*\* Baixe o manual em português em nosso site: [www.triggerdrums.com](http://www.triggerdrums.com)